

# Y系中央机产品说明书

音乐成就生活之美

## 一、安全注意事项

## 二、Yodaar 悠达简介

## 三、产品介绍

### 3.1.产品特点

### 3.2.产品型号

### 3.3.产品结构

### 3.4. 产品操作

#### 3.4.1.面板控制

#### 3.4.2.安装调试

面板编号设置

#### 3.4.3.系统参数

Y系列系统技术参数

圆形喇叭 Y0-C6102 技术参数

## 四、Y系列系统安装说明

### 4.1.Y系列系统结构图

### 4.2.Y系列系统接线详图

### 4.3 Yodaar-FM 天线安装图

### 4.4.中控接口与消防联动接口定义

## 五、悠达售后

# 一、安全注意事项

## 关于电源适配器注意事项

- \* 从电源插座上拔下电源线时，请握紧插头。如果您拉拽电源线，可能造成损坏，导致火灾或触电。
- \* 请勿用湿手挺拔电源线，可能造成触电。
- \* 如果将电源线插上电源插座后依然松垮不牢，则请勿使用该插座，否则可能引起发热，导致火灾。

## 关于设备

- \* 在下列情况下，请不要使用设备：设备发出异常气味、设备变热、设备的颜色或形状改变、使用期间发生其它异常情况时。
- \* 不要将本设备置于高温、高湿处，因为这样可能会使设备过热或短路导致损坏。

## 关于防水

请遵循以下与设备的抗水性相关的防护措施：

- \* 不要将本装置放入水中或将水泼溅在本装置上。
- \* 不要在潮湿的环境(例如浴室)中使用本装置。
- \* 确保将本装置安置在平稳的表面上，不要以上端朝下或倾斜的方式使用本装置。
- \* 当本装置已接触到水，请彻底擦干本装置主体上可能已进水的的所有缺口。
- \* 接近水时，请不要使用电源适配器。
- \* 即使发生在保修期之内，由于使用不当遭受水损而导致的故障不在产品保修涵盖范围内。

## 产品执行标准

GB8898-2011; GB13837-2003; GB17625.1-2003

## 注意

- 一、感谢您选择悠达出品的背景音乐产品，在使用产品之前，请认真阅读本说明书，以了解本机的正确操作方法，阅读完毕后，请妥善保存说明书，以备日后参考。
- 二、本说明书所涉及的内容改变时，恕不另行通知，以产品实物为准，如有需要，可到悠达网站(<http://www.yodar.cn>)查询。

# 二、Yodaar 悠达简介

时尚音乐生活，就是在居家生活中随处可以听到高品质、高保真的立体声音乐，并能进行独立、个性化的操作与控制。悠达，以精致的外观设计、简洁的操作界面及智能化的无线控制，带给您高贵时尚的生活品质及温馨舒适的音乐生活。

# 三、产品介绍

### 3. 1.产品特点


- \* 适合装修前安装，需布线
- \* 智能手机控制，支持安卓、苹果手机
- \* 触屏面板，操作方便
- \* 带云音乐，可畅享海量网络音乐
- \* 具备 AirPlay/DLNA/QPlay 推送功能
- \* 内置 FM 电台，MP3 模块
- \* 设有 USB 卡插口
- \* 外接 2 路 AUX (TV/DVD)
- \* 定时开关机
- \* 系统可升级
- \* 中控接口
- \* 最多可 4 台级联

### 3. 2.产品型号

Y 系列中央背景音乐系列分为 Y4 型四通道系统、Y6 型六通道系统、Y8 型八通道系统。

### 3. 2.产品结构

Yodar 悠达 Y 系列中央背景音乐系统由纯触摸面板、系统主机、吸顶式分频扬声器组成。  
Yodaar 悠达 Y 系列系统可以通过控制面板控制，也可以通过 iPhone 手机和 Android 手机进行无线控制，同时可以和第三方设备联动。



- 1) [A1/A5]按钮：短按通道 1 开关，长按通道 5 开关
  - 2) [A2/A6]按钮：短按通道 2 开关，长按通道 6 开关
  - 3) [A3/A7]按钮：短按通道 3 开关，长按通道 7 开关
  - 4) [A4/A8]按钮：短按通道 4 开关，长按通道 8 开关
  - 5) [All on]按钮：全开
  - 6) [All off]按钮：全关
  - 7) [Source]按钮：切换音源(所有通道)
  - 8) 【旋钮】按钮：调节音量(所有通道)
- ※以上按键说明以 Y8 为例，其它 Y 系型号可依此参考。

## 3.4. 产品操作

### 3.4.1. 面板控制

#### 默认控制通道设置

- 1、点击播放界面右上角的设置按钮
- 2、切换到音乐区配置页面
- 3、选择该面板的默认通道




#### 音乐库

- 1、在播放界面往右滑动，切换到音乐库界面
- 2、音乐库界面左边为音源选择列表，右边为歌曲选择列表，右上角为音乐搜索按钮
- 3、点击右下角的VIP按钮，可以进行用户登录、退出以及云音乐VIP购买



#### 多通道控制

点击播放界面顶部或音乐库界面左上角的房间名称，可以开关其他通道或者临时切换到其他通道进行控制



### 3.4.2. 手机 APP 下载



### 3.4.3 ,技术参数

#### Y 系列系统技术参数

外形尺寸	380mm (L) * 430mm (W) * 115mm (H)
重量	< 7kg
额定功率	Y4 400w/Y6 600W/Y8 800W
工作电压	220V~, 50Hz
静态功率	< 1.5W
外接音频输入	2 路
工作温度范围	-10°C-40°C

#### 圆形喇叭 Y0-C6102 技术参数

外形尺寸	240mm (D) *84mm (H)
开孔尺寸	204mm
重量	< 1.5kg
工作温度范围	-10°C-40°C
谐振频率	69Hz~20KAz
频率范围	69Hz~20KHz
灵敏度	87dB
定额抗阻	8Q
推荐功率	15-25W

## 四、Y 系列系统安装说明

### 4.1.Y 系列系统结构图

### 4.2.Y 系列系统接线详图

### 4.3. Yodaar—FM 天线安装图

(图片)

FM 天线连接方法一：只用一根软线（适合信号较强的地方）

FM 天线连接方法二：屏蔽线+一段软线（适合干扰信号较大、屏蔽严重的地方）

（注意：采用方法二，即使不拉到空外，只需要加 1.5 米左右的屏蔽线加软线也可以获得更好的收音效果）

### 4.4. 中控接口与消防联动接口定义

(图片)

消防联动：1PIN 和 4P1N 短路后，将触发消防报警

安防报警功能：1PIN 和 8PIN 短路后，将触发安防报警功能

**Yodaar产品保修登记卡**

直接用户姓名：产品编号：\_\_\_\_\_

购买日期：条形码编号：\_\_\_\_\_

用户地址：用户电话：\_\_\_\_\_

产品型号	故障原因	更换零件	维修员	日期

备注：  
\_\_\_\_\_

## 五、悠达售后

### 售后政策

悠达提供优质的售后服务，自2012年3月1日起销售的主机（出售时间以经销商与我司签订的产品购销合同时间为依据），产品保修期为2年，其它相关的配件产品如面板、喇叭等保修期为1年。对于保修期内的产品，如因机器自身原因造成的产品质量问题，将享受全免维修服务，超过保修期的产品，将根据实际情况收取适当的维修费用。公司不提供先行换货服务，产品必须先寄回公司维修。

### 注意事项

未与公司事先沟通及未填写返修申请表而直接寄回的问题产品，我司拒绝维修或者按照超过保修期的返修产品收取相应的维修费用；经查实不属于悠达系列的产品、产品序列号缺失或者不完整情况将不提供产品的保修、维修服务；无特殊情况，产品一经售出不提供外壳更换服务。对于产品售出7天之后出现产品外观的变形、磨损；未经许可私自拆机；经核实确定属于窜货产品（具体操作参照公司窜货管理规定）；由于自身操作原因，机器内部进油、进水或者严重烧坏主机等现象，即使产品处在保修期内，也不能够享受免费保修服务。